

## Anleitung PLB Fast find



Siehe diesen [Link](#) !

Bitte **keine Selbsttests durchführen**, denn diese benötigen unnötige Akkukapazität.

Selbsttests werden nur durch die Wartungscrew durchgeführt.